

TRASTO ÅR EN VÄLDIGT STYGG OCH BUSIG HUND MED TVÅ OLIKA BETEENDEN. LYSSNAR PÅ DIG NÅR HAN ÅR KOPPLAD, MEN BLIR VÄLDIGT STYGG OCH BUSIG NÅR DU TAR AV KOPPLET.

FÖRST MÅSTE DU FLYTTA OMKOPPLAREN FRÅN FÖRSÖKS T-LÄGE TILL LÄGET ON. FÖR ATT GE KOMMANDO, ROPA FÖRST DET MED NAMNET "TRASTO". EFTER HANS SKALL KAN DU GE TRASTO EN AV FEMTON MÖJLIGA KOMMANDON. FÖR ATT GE DET ETT ANNAT KOMMANDO MÅSTE DU VÄNTA TILLS TRASTO ÅR FÄRDIGT ATT GÖRA DET FÖREGÅENDE. DET FINNS MER ÄN 60 OLIKA REAKTIONER PÅ DINA KOMMANDON

NÅR DU SLUTAR LEKA MED TRASTO ÅR DET BRÅ ATT STÅNGA AV PRODUKTEN, ÄVEN OM DEN STÅNGS AV AUTOMATISKT NÅR DEN INTE ANVÄNDS. OM DU TAR FÖR LÅNG TID ATT LEKA MED TRASTO, KOMMER HAN SOMNA OCH DU MÅSTE VÄCKA HONOM GENOM ATT TRYCKA PÅ KNAPPEN PÅ NOSEN.

TRASTO ER EN VELDIG ULYDIG OG RAMPETE HUND MED TO FORSKJELLIGE OPPFØRSLER. HØRER PÅ DEG NÅR HAN ER I BÅND, MEN BLIR VELDIG ULYDIG OG RAMPETE NÅR DU TAR AV BÅNDET.

FÖRST MÅ DU FLYTTE BRYTEREN FRÅ DEMONSTRASJONSPOSISJON T TIL ON. FOR Å GI KOMMANDO, ROP DEN FØRST MED NAVNET "TRASTO". EFTER HANS BJEFF KAN DU GI TRASTO EN AV FEMTEN MULIGE KOMMANDOER. FOR Å GI EN ANNEN KOMMANDO MÅ DU VENDE TIL TRASTO ER FERDIG MED Å UTFØRE DEN FØRRIGE. DET FINNES MER ENN 60 FORSKJELLIGE REKSJONER PÅ DINE KOMMANDOER.

NÅR DU SLUTTER Å LEKE MED TRASTO ER DET BRÅ OM DU SLÅR AV PRODUKTET, SELV OM DET SLÅR SEG AUTOMATISK AV NÅR DET IKKE BRUKES. OM DU BRUKER LITT FOR LÅNG TID TIL Å LEKE MED TRASTO, KOMMER HAN TIL Å SOVNE OG DU MÅ VEKKE HAN VED Å TRYKKE PÅ KNAPPEN PÅ SNUTEN.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FÖRÄLDRAR

VARNING. Inte lämplig för barn under 36 månader. Innehåller smådelar som kan stoppas i munnen. Läs Instruktionerna noggrant innan leksaken ges till ett barn. Klingsaker som stöd, skydd och emballage utgör inte en del av leksaken. Se till att ta bort allt sådant innan leksaken ges till ett barn. OBS! Till följd av det långa håret, är denna leksak inte lämplig för barn yngre än 10 månader. Vi rekommenderar att rengöra den håriga ytan med en fuktig trasa. Sänk inte ned den i vatten. Vi rekommenderar att en vuxen håller uppsikt över produktion när den används. Denna produkt innehåller 4 batterier av typen LR6-AA på 1,5 V utslutande för funktionen "Try-me" eller "pröva mig". För normal funktion rekommenderar vi att byta dem mot nya batterier. OBS! Batterierna ska utlösas av en vuxen. Batterierna ska alltid bytas av en vuxen.

(A) Placering av batterierna:

- Använd en skruvmejsel för att öppna batterifacket.
- Sätt in batterierna med rätt polaritet.
- Blanda inte nya batterier med gamla.
- Byt alltid ut alla samtidigt.
- Blanda inte alkaliska batterier med snöbatterier.
- Ladda inte upp batterier som inte är laddbara. Om du använder batterier som är laddbara, ta ut dem när de ska laddas.

- Använd bara rekommenderade batterier.
- Kortslut inte batteriernas poler.
- Lämna inte kvar utladdade batterier i leksaken.
- Ta ut dem när de inte används under en längre tidsperiod.
- Spara dessa instruktioner för framtida bruk.
- Om du är osäker på något, kontakta vår avdelning för kundtjänst: www.fabricajuguetes.com

Denna leksak har designats och tillverkas med material och komponenter av hög kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. Elektriska och elektroniska produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön om de inte hanteras på riktigt sätt. Denna symbol betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen, när den är uttjänt, inte ska slängas med övriga hushållssopor. Lämna den gamla leksaken på en återvinningsstation eller kontakta kommunen om saken. I Europeiska unionen finns uppsamlingsystem speciellt för uttjänta elektriska och elektroniska apparater. Snälla! Hjälp oss att värna om vår miljö! Begagnade batterier är färdigt avfall ska inte slängas med hushållssopor. Hör er för med er återförsäljare eller kommun om omhändertagande av uttjänta batterier. OBS! Lång tid, slurfria. Små delar. Fara att sätta i halsen. Till följd av det långa håret, är denna leksak inte lämplig för barn yngre än 10 månader. Använd under uppsikt av en vuxen. Denna produkt behöver 4 batterier av typ LR6-AA på 1,5 V (ingår).

SIKKERHETSINSTRUKSJONER TIL FORELDRE


ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 3 år. Leken inneholder små deler som kan forårsake skade. Les instruksjonene nøye før du gir leketøyet til barnet. Følsome, beskyttelse og emballasje elementer er ikke en del av leketøyet. Sørg for at alt er fjernet, før leketøyet gis til barnet. Advarsel! På grunn av det lange håret, er dette leketøyet ikke anbefalt for barn under 10 måneder. Vi anbefaler å rengjøre hårfaten med en fuktig klut. Ikke senk leken ned i vann! Vi anbefaler å syn av en voksen under lek med leketøyet. Dette produktet har inkludert 4 batterier av typen LR6-AA 1,5 V kun for funksjonen «Try-me» eller prøv meg. For normal drift, anbefales det å bytte ut batteriene med nye batterier. Advarsel! Bytting av batterier må gjøres av en voksen. Batterier må alltid byttes av en voksen.

(A) Placering av batterier:

- Bruk en skrutrekker for å åpne og lukke batterirommet.
- Satt inn batteriene med riktig polaritet.
- Ikke bland nye batterier med gamle batterier.
- Byt alltid alle batteriene samtidig.
- Ikke bland alkaliske batterier med vanlige batterier.
- Ikke ladd opp batterier som ikke er oppladbare.
- Hvis det brukes oppladbare batterier, ta dem ut før lading.

- Bruk kun anbefalte batterier
- Ikke kortslutt batteripolene.
- Ikke la brukte batterier stå inne i leketøyet.
- Fjern batteriene når leken ikke brukes på lang tid.
- Lagre disse instruksjonene for fremtidig referanse.
- Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt vår kundserviceavdeling: www.fabricajuguetes.com

Dette leketøyet er designet i og produsert med høykvalitetsmaterialer og komponenter, som kan resirkuleres og gjenbrukes. Elektriske og elektroniske produkter inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet hvis de ikke får riktig behandling. Dette symbolet betyr at den elektriske og elektroniske utstyret, ved slutten av levetiden, ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst, lever inn det gamle leketøyet ditt på oppsamlingstid, eller ta kontakt med lokale myndigheter. I EU finnes det spesifikke innsamlingsystemer for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr. Vær så snill! Hjelpe oss å bevare miljøet! Brukte batterier er ferdigt avfall og bør ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Finn informasjon hos din lokale distributør eller myndighet om avhending av utladede batterier. Advarsel! Langt tid, kvisingsfars. Små biter. Brennlære. På grunn av det lange håret er dette leketøyet ikke anbefalt for barn under 10 måneder. Vi anbefaler å syn av en voksen under lek med leketøyet. Dette produktet krever 4 batterier av typen LR6-AA 1,5 V (inkludert).



Fábrica de Juguetes S.L.U.
Avd. del Juguete, 26
03440 IBI - Alicante - España

Designad i Spanien. Tilkjerd i Kina
Designet i Spania. Produsert i Kina

FRIENDIMOLS


Trasto

3+
ÅR


REF. 41263

INSTRUKTIONER · INSTRUKSJONER

OFF/ON



FÖR ÄNDRING AV SPRÅK: NÖDET ÅR TÅTT 2 SECONDS
Å BYGGE SPROG: NOSE ER STYRT 2 SECONDS



MAGNETISKT KOPPEL
MAGNETISKT BÅND



www.fabricajuguetes.com

ROPA MITT NAMN "TRASTO" OCH VÄNTA PÅ MITT SKALL. OM JAG INTE SKÄLLER, UPPREPA MITT NAMN "TRASTO" TILLS JAG SVARAR. BERÄTTA SEDAN FÖR MIG NÅGOT AV FÖLJANDE KOMMANDON. FÖR ATT GE MIG ETT ANNAT KOMMANDO MÅSTE DU VÄNTA TILLS JAG ÄR KLAR MED ATT GÖRA DEN TIDIGARE. OM JAG BÄR ETT KOPPEL KOMMER JAG ATT LYSSNA PÅ DIG MEN OM JAG INTE BÄR KOPPEL, UPPREPA KOMMANDO FLERA GÅNGER TILLS JAG LÄR MIG ATT LYDA OCH LYSSNA PÅ DIG. ÄVEN OM DU VILL ATT JAG SKA VARA MER LYDIG, DRA TILL I KOPPLET. JAG ÄR LITE STYGG OCH BUSIG!



ROP MITT NAVN "TRASTO" OG VENT PÅ MITT BJEFF. OM JEG IKKE BJEFFER, GJENTA MITT NAVN "TRASTO" TIL JEG SVARER. GI MEG SIDEN NOEN AV DE FØLGENDE KOMMANDOENE. FOR Å GI MEG EN NY KOMMANDO MÅ DU VENTE TIL JEG ER FERDIG MED Å UTFØRE DEN FØRRIGE. OM JAG BÅND PÅ MEG VIL JEG ADLYDE DEG, MEN OM JEG IKKE HAR BÅNDET PÅ MÅ DU GJENTA KOMMANDOEN FLERE GANGER FOR AT JEG SKAL ADLYDE. VIL DU AT JEG SKAL VÆRE MERE LYDIG, DRA LITT I BÅNDET. JEG ER LITT ULYDING OG RAMPETE!

TRASTO! TRASTO!



TRASTO, HEJ TRASTO, HEJ



TRASTO, FÖLJ MIG TRASTO, FÖLJ MEJ



TRASTO, EN KYSS TRASTO, ET KYSS



TRASTO, SITT TRASTO, SITT



TRASTO, FEST! TRASTO, FEST!



TRASTO, EN KAKA TRASTO, KJERS



TRASTO, VARNA TRASTO, VARSLE



TRASTO, HITTA! TRASTO, FINN!



TRASTO, LÅT OSS DANSA TRASTO, LA OSS DANSE



TRASTO, LIGG NER TRASTO, LIGG NED



TRASTO, KOM HIT TRASTO, KOM HIT



TRASTO, SVANS TRASTO, HALE



TRASTO, JAG ÄLSKAR DIG TRASTO, JEG ELSKER DEG



TRASTO, SJUNG TRASTO, SYNG

